

产品使用说明

南京奥视威电子科技股份有限公司

电话: 025-85805295
传真: 025-85805296
<http://www.swit.cc>
E-mail: xsb@swit.cc


感谢您选择本公司产品,请在使用产品前阅读使用说明书,并妥善保存以备将来参考。

⚠ 警告

谨记下列注意事项,以免发生火灾等安全隐患!

- 请勿在有火或发热的地方使用电池,以防出现过热、破裂等危险。
- 请勿刺穿电池外壳或试图打开外壳、分解电池等。
- 请勿将电池在超出充电、放电以及储存的环境温度外使用。
- 请勿将电池放在车内或者在阳光直射的地方充电。
- 请勿尝试使用已损坏的电池。
- 请勿对外壳进行挤压造成物理影响。
- 请确认用电设备的功率,满足电池规格要求。
- 请使用 SWIT 充电器或 SWIT 推荐充电器充电,以防出现过热、破裂等危险。
- 请放置在儿童接触不到的地方。

外观说明



图一 .PB-S220S/A 外形示意图

注意事项

- 充满电的电池仍会自然损耗,请在充完电后尽早使用。
- 电池在充电和使用的时候会变热,这是正常现象。
- 切勿将电池置于 60°C 以上的高温环境中使用。
- 保持电极清洁,切勿让电极之间发生短路。
- 长期存储时请放置于阴凉干燥处,建议保持电池的电量在 25%~50%。
- 电池静置十天后会自动进入休眠模式,输出关断,按下按钮可恢复输出。

产品特点

- 高性能可充电式锂离子电池,无记忆效果。
- OLED 智能显示电池电量及续航时间。
- 内置多重控制电路,温度、电压、电流全方位保护。
- 具有 D-TAP 口直流输出功能,可以同时给摄像机及其他设备供电。
- USB 口 5V/2A 输出,可用于手机、平板等便携式设备充电。
- PB-S220A/S 具备 6A 快充功能(需配套使用 SWIT 充电器)

充电说明

- 电池插入充电器后 OLED 闪电图标出现表示进入充电状态,充电结束后闪电图标消失。
- 电池可在 0 ~ 40°C 的温度范围内充电,但我们建议在 10 ~ 30°C 的温度范围内充电,以确保电池最佳性能。
- 电池充电过程中,按下按钮打开 USB 输出进行使用。

放电说明

- 电池可在 -20°C ~ 50°C 内放电;在 -10 ~ 40°C 的温度范围使用,电池可发挥最佳性能。
- 电池放电过程中,OLED 默认显示续航时间同时打开 USB 输出,短按按钮可切换显示电量百分比,长按按钮可显示电池循环次数 0 ~ 999。
- 低温情况下电池内阻会增大,放电时间缩短,负载较重时可能会出现自动切断现象。
- USB 负载过重会导致输出关断,按下按钮恢复。

oled显示说明

1. 电池静置或者充电中

- ①显示电量百分比；
 - ②长按按钮，显示电池循环次数 0 ~ 999；
 - ③充电过程中显示闪电图标。

100% 2032 ⚡ 47%

① ② ③

2. 电池放电中

- ①显示续航时间；
 - ②短按按钮，显示剩余电量百分比；
 - ③10h 以下续航时间显示为 0 ~ 9:59；
 - ④10h 以上显示剩余续航小时。

9:59 100% 9:59 59h

① ② ③ ④

3.OLED 报警代码说明



①

②

3

④

5

- ①电池过温, 请拔除电池, 置于常温下等自行恢复
 - ②电池低温, 置于常温处等自行恢复
 - ③有以下三种可能:
 - a. 充电过流, 请拔除电池, 静置 30s 可自行恢复
 - b. 负载过大, 请拔除电池, 静置 30s 可自行恢复
 - c. 电池短路, 请确认电极间无异物或拔除电池, 静置 30s 可自行恢复
 - ④电量耗尽, 请及时充电
 - ⑤E01 ~ E03: 电池发生不可恢复错误, 请联系厂家修理, 切勿自行拆解;
 - ⑥静置十天后或电池电量耗尽时, 电池熄屏进入休眠模式。

整机规格